



La FMD consiglia: "In caso di osso di durezza elevata dopo aver effettuato i primi giri di avvitamento dell'impianto nell'osso, estrarre il preavvitatore e proseguire con gli appositi avvitatori della linea FINE SLIM."

